



## POCKET TOOL SICHERHEITSHINWEIS:

- Bewahren Sie das ungenutzte Pockettool außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verändern oder zweckentfremden Sie das Werkzeug nicht. Jegliche Änderung oder Modifikation ist eine Zweckentfremdung und kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- Werkzeuge vor und nach dem Benutzen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
- Bewegliche Teile können Quetschungen verursachen!
- Bei Nichtbenutzung des Messers die Schutzkappe vorsichtig aufschieben und anschließend einklappen.
- Messer nur im eingerasteten Zustand verwenden. Die Schutzkappe anschließend vorsichtig abziehen.
- Stumpfe oder defekte Schneidwerkzeuge stellen eine Verletzungsgefahr dar.
- Messer nie an der Schneide anfassen.
- Tool nach der Verwendung säubern.

### SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15

67433 Neustadt

Germany

E-Mail: [info@sigmasport.com](mailto:info@sigmasport.com)

Tel.: +49 6321-9120-0

## POCKET TOOL SAFETY INSTRUCTIONS:

- Store the Pockettool out of the reach of children when it is not being used.
- Do not alter the tool or use it for any other purpose than the one indicated.
- Any change to or modification of the tool is a misuse of the tool and can lead to serious injuries.
- Before and after using the tool, inspect it to make sure it is in good condition.
- Moving parts can cause bruising!
- When the knife is not being used, carefully push on the protective cap and then fold up.
- Only use the knife when the blade is in the latched position. Then, carefully pull the protective cap off.
- Blunt or defective cutting tools constitute a risk of injury.
- Never hold knife by the blade.
- Clean the tool after use.