



VIDEOS &
COMPLETE
MANUAL AT



ROX
4.0

SHORT MANUAL

SP3

REMARKS

- EN** This manual is a quick guide.
You can access the detailed instructions by following this link:
- DK** Ved denne vejledning drejer det sig om en kortfattet vejledning.
Den udførlige vejledning kan findes på dette link:
- FI** Tämä ohjekirja on pikaopas.
Löydät perusteellisen ohjekirjan tästä linkistä:
- NO** Denne anvisningen er en hurtiganvisning.
Den utførlige anvisningen får du ved å følge denne linken:
- SE** Denna manual är en snabbmanual.
Du hittar den utförliga manualen på denna länk:



goto.sigmasport.com/rox4-0

CONTENTS

ROX 4.0




HR SET





SENSOR SET



INSTALLATION






Available in set or sold separately!








HEART RATE SENSOR




HEART RATE SENSOR BATTERY CHANGE



INSTALLATION

EN

SPEED / CADENCE SENSOR FIRST START



Remove sticker.

❗ **TIP:** Watch the video tutorial for more information, follow this link:



[goto.sigmasport.com/
rox4-0-tutorials](https://goto.sigmasport.com/rox4-0-tutorials)



Blue light flashes.

DK

2. Fjern mærkat. **5.** Den blå lampe blinker.

TIP: Videokursus byder på yderligere information.

NO

2. Fjern klistremerke. **5.** Det blå lyset blinker.

TIPS: Video-Tutorial gir mer informasjon.

FI

2. Poista tarra. **5.** Sininen valo vilkkuu.

VINKKI: Videotutoriaali tarjoaa lisätietoa.


SE

2. Ta bort klistermärket. **5.** Den blå lampan blinkar.

TIPS: Video-anvisningarna ger ytterligare information.



SPEED SENSOR



EN

The SPEED sensor can be mounted on the bicycle hub of both wheels.

DK


SPEED-Sensor kan monteres på begge cykelnav.

NO

SPEED-sensoren kan monteres på sykkelnavet til begge hjulene.



CADENCE SENSOR



FI

NOPEUS-anturi voidaan asentaa molempien pyörien napaan.

SE

SPEED-sensorn kan monteras på båda löphjulens nav.

BUTTON FUNCTIONS

EN

1 START/STOP/MENU button

- Start training
- Stop training
- Confirm input
- One menu level down
- Switch on the device (press for 3s)

Press and hold the button:

- Open and close menu

2 PLUS button

- One page forward
- Increase value

Press and hold the button:

- Save and reset training values

3 MINUS button

- One page backward
- Decrease value



1: START/STOP/MENU knap

- Start træning
- Stop træning
- Bekræft indtastning
- Et menulag dybere
- Tænd apparatet (tryk 3 sek.)

Langt tryk:

- Åbning og lukning af menu

2: PLUS knap

- En side fremad
- Øg værdi

Langt tryk:

- Gem træningsværdier og nulstil

3: MINUS knap

- En side tilbage
- Reducer værdi

1: Painike KÄYNNISTÄ/PYSÄYTÄ/VALIKKO

- Harjoittelun käynnistäminen
- Harjoittelun pysäytys
- Syötetyn tiedon kuittaus
- Yksi valikkotaso alaspäin
- Laitteen kytkeminen päälle (paina 3 s ajan)

Painikkeen pitkä painallus:

- Valikon avaaminen ja sulkeminen

2: PLUS-painike

- Yksi sivu eteenpäin
- Arvon suurentaminen

Painikkeen pitkä painallus:

- Harjoittelutietojen tallennus ja nollaus

3: MIINUS-painike

- Yksi sivu taaksepäin
- Arvon pienentäminen



1: START/STOPP/MENY-tast

- Starte trening
- Stoppe trening
- Bekrefte inntasting
- Et meny nivå dypere
- Slå på apparat (trykk i 3 s)

Langt tastetrykk:

- Åpne og lukk meny

2: PLUSS-tast

- En side videre
- Øke verdi

Langt tastetrykk:

- Lagre og tilbakestille treningsverdier

3: MINUS-tast

- En side tilbake
- Redusere verdi

1: START/STOPP/MENY-knapp

- Starta träning
- Stoppa träning
- Bekräfta inmatning
- En meny nivå nedåt
- Sätt på enheten (tryck 3 sekunder)

Lång knapptryckning:

- Öppna och stäng meny

2: PLUS-knapp

- En sida vidare
- Öka värdet

Lång knapptryckning:


- Spara träningsvärden och återställ

3: MINUS-knapp

- En sida tillbaka
- Minska värdet

FIRST START

EN



- 1** Press **START** Button for 5s to Wake-Up.
- 2** Choose **YES** to pair a Smartphone, choose **NO** to manually set the device.
- 3** Download **SIGMA RIDE App** and follow App instructions to configure your device.
- 4** **OR** set device and user settings manually.
- 5** Enjoy your device and start your first ride!

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

TIP



SIGMA RIDE App

The app offers you many functions for setting up and customising the ROX 4.0. For more information on the app functions, see the „SIGMA RIDE app“ page.

DK

1. **START**-knappen holdes nedtrykket i 5 sek. for aktivering.
2. For forbindelse til mobiltelefon vælges **JA**, for manuel indstilling af apparat vælges **NEJ**.
3. App SIGMA RIDE hentes og konfigureres på apparatet i henhold til vejledningen for App.
4. **ELLER** apparat- og brugerindstillinger udføres manuelt.
5. Og nu god fornøjelse med apparatet og den første tur!

TIP: APP byder på mange funktioner for indstilling og individualisering af ROX 4.0. For yderligere information om funktionerne i App, se side „SIGMA RIDE App“.

NO

1. Trykk og hold **START**-tasten for aktivering i 5 s.
2. For tilkobling til en smarttelefon velger du **JA**, for manuell apparatinnstilling **NEI**.
3. Last ned appen SIGMA RIDE og konfigurér apparatet grunnlag av anvisningen fra appen.
4. **ELLER** foreta apparat- og brukerinnstillinger manuelt.
5. Og nå er det på tide med moro med apparatet og første tur!

TIPS: APPen til tilbyr deg mange funksjoner for innstilling og personlig tilpassing av ROX 4.0. For mer informasjon om funksjonene i appen se siden „SIGMA RIDE App“.

FI

1. Pidä **KÄYNNISTÄ**-painiketta 5 s ajan painettuna aktivointia varten.
2. Valitse älypuhelimteen yhdistämistä varten **KYLLÄ** ja manuaalista laiteasetusta varten **EI**.
3. Lataa sovellus SIGMA RIDE ja tee laitemäärittäykset sovelluksen sisältämän ohjeen mukaisesti.
4. **VAIHTOEHTOISESTI** tee laite- ja käyttäjäasetukset manuaalisesti.
5. Nauti paljon laitteesta ja ensimmäisestä ajelusta!

VINKKI: Sovellus tarjoaa paljon toimintoja ROX 4.0 -laitteen säätöön ja personalisointiin. Lisätietoja sovelluksen toiminnoista on sivulla „SIGMA RIDE -sovellus“.


SE

1. Håll **START**-knappen intryckt i 5 sekunder för aktivering.
2. Välj för koppling till en smartphone **JA**, för manuell inställning av enheten **NEJ**.
3. Ladda ned appen SIGMA RIDE och konfigurera enheten med hjälp av anvisningarna i appen.
4. **ELLER** genomför enhets- och användarinställningarna manuellt.
5. Mycket nöje med enheten och din första åktur!

TIPS: Appen ger dig många funktioner för att ställa in och anpassa ROX 4.0. Du hittar ytterligare information om appens funktioner på sidan "SIGMA RIDE App".

TRAINING

EN



- 1 Press **START** button for 3s to start the device.
- 2 Don't move and search for clear sky location for fast GPS fix.
- 3 Wait for „GPS OK“. Press **START** button to start the training session.
- 4 Press **START** button to stop the training session.
- 5 Hold „+“ button to reset training values and save your training.
- 6 Sync with Smartphone for full data analysis and sharing.

DK

1. For start af apparatet trykkes **START**-knappen i 3 sek.
2. For hurtig lokalisering af GPS-signal, søges et sted under åben himmel og dette forlades ikke under lokaliseringen.
3. Meddelelsen „GPS OK“ afventes. Tryk **START** for start af træning.
4. For afslutning af træning trykkes **START** igen.
5. Knappen „+“ holdes nedtrykket, for nulstilling af træningsværdier og lagring af træning.
6. Synkronisering med smartphone gennemføres. Herefter kan data analyseres og deles.

NO

1. For å starte apparatet holder du **START**-tasten trykket i 3 s.
2. For å lokalisere GPS-signalet hurtig søker du etter en plass under åpen himmel og skifter ikke denne igjen.
3. Vent på meldingen „GPS OK“. For å starte treningen trykker du på **START**.
4. For å avslutte treningen trykker du på tasten **START** på nytt.
5. Hold tasten „+“ trykket for å tilbakestille treningsverdiene og lagre treningen.
6. Gjennomfør synkronisering med smarttelefonen. Nå kan dataene analyseres og deles.

FI

1. Käynnistä laite painamalla **KÄYNNISTÄ**-painiketta 3 s ajan.
2. Jos haluat paikantaa GPS-signaalin nopeasti, etsi paikka taivaan alta, äläkä vaihda sitä enää.
3. Odota ilmoitusta „GPS OK“. Käynnistä harjoittelu painamalla **KÄYNNISTÄ**.
4. Päätä harjoittelu painamalla **KÄYNNISTÄ**-painiketta jälleen.
5. Pidä painiketta „+“ painettuna harjoitteluarvojen nollaamiseksi ja harjoittelun tallentamiseksi.
6. Suorita synkronointi älypuhelimien kanssa. Nyt tietoja voi analysoida ja jakaa.

SE


1. Håll **START**-knappen intryckt i 3 sekunder för att starta enheten.
2. För att snabbt hitta GPS-signalen ska du söka efter en plats under bar himmel och sedan inte ändra den.
3. Vänta på meddelandet "GPS OK". Tryck på **START** för att starta träningen.
4. Tryck ännu en gång på **START**-knappen för att avsluta träningen.
5. Håll knappen "+" intryckt för att återställa träningsvärdena och spara träningen.
6. Genomför synkronisering med din smartphone. Nu kan data analyseras och delas.

MENU OVERVIEW

EN


MAIN MENU

- 1 Hold **START** button, when training is **NOT** started.
- 2 You have access to the main menu with all the functions of the ROX 4.0.



SHORT CUT MENU

- 1 Hold **START** button, when training is **active or in auto pause**.
- 2 You can edit the most important settings during training.



DK**HOVEDMENU**

1. Hold **START** knappen nedtrykket, mens der endnu ikke er startet en træning.
2. Du har adgang til hovedmenuen med alle funktioner i ROX 4.0.

KORT MENU

1. Hold **START** knappen nedtrykket, mens en træning er i gang eller under en automatisk pause.
2. De vigtigste indstillinger kan også ændres under træningen.

NO**HOVEDMENY**

1. Hold **START**-tasten trykket mens treningen **FORTSATT IKKE** ble startet.
2. Du har tilgang til hovedmenyen med alle funksjonene til ROX 4.0.

KORTMENY

1. Hold **START**-tasten trykket mens treningen pågår eller i løpet av en automatisk pause.
2. De viktigste innstillingene kan også endres i løpet av treningen.

FI**PÄÄVALIKKO**

1. Pidä **KÄYNNISTÄ**-painiketta painettuna, kun harjoittelua **EI VIELÄ** ole käynnistetty.
2. Sinulla on pääsy päävalikkoon ja kaikkiin ROX 4.0:n toimintoihin.

LYHYT VALIKKO

1. Pidä **KÄYNNISTÄ**-painiketta painettuna harjoittelun ollessa käynnissä tai automaattisen tauon aikana.
2. Tärkeimpiä asetuksia voi muuttaa myös harjoittelun aikana.

SE**HUVUDMENY**


1. Håll **START**-knappen intryckt medan **INGEN** träning **ÄNNU** har startats.
2. Du har åtkomst till huvudmenyn med alla funktioner för ROX 4.0.

KORTMENY


1. Håll **START**-knappen intryckt medan en träning pågår eller under en automatisk paus.
2. De viktigaste inställningarna kan även ändras under träningen.

SETTINGS

EN



- 1 Choose **Settings** in main menu to set the device.
- 2 You can edit Device settings and Totals.
- 3 Choose a setting you want to edit and press **START** button to set.
- 4 Press „-“ button to decrease a value or to toggle through options.
- 5 Press „+“ button to increase a value or to toggle through options.
- 6 Press **START** button to confirm the setting.
- 7 Use the App to set your training views.
- 8 Use the App or SIGMA DATA CENTER to update your firmware.



SIGMA RIDE App

DK

1. For opsætning af apparat vælges „**Indstillinger**“ i hovedmenuen.
2. Her kan apparatindstillinger og totalværdier bearbejdes.
3. Vælg indstillinger for ændring og tryk **START** for bekræftelse.
4. Med knappen „-“ kan en værdi reduceres eller der skiftes mellem funktioner.
5. Med knappen „+“ kan en værdi øges eller der skiftes mellem funktioner.
6. Med knappen **START** bekræftes indstillinger.
7. Træningsvisninger kan fastlægges med App.
8. For opdatering af firmware benyttes App eller SIGMA DATA CENTER.

NO

1. For å innrette apparatet velger du „**Innstillinger**“ i hovedmenyen.
2. Her kan apparatinnstillinger og totale verdier behandles.
3. Velg innstillingene som skal endres og trykk på **START**-tasten for å bekrefte.
4. Med tasten „-“ kan du redusere en verdi eller koble om mellom alternativer.
5. Med tasten „+“ kan du øke en verdi eller koble om mellom alternativer.
6. Med **START**-tasten blir innstillingen bekreftet.
7. Med appen kan treningsvisninger bestemmes.
8. For å oppdatere fastvaren kan du bruke appen eller SIGMA DATA CENTER.

FI


1. Valitse laitteen asetuksia varten päävalikko „**Asetukset**“.
2. Täällä voit muokata laiteasetuksia ja kokonaisarvoja.
3. Valitse muutettava asetus ja paina **KÄYNNISTÄ**-painiketta sen määrittämiseksi.
4. Painikkeella „-“ arvoa voi pienentää tai voidaan vaihtaa vaihtoehtojen välillä.
5. Painikkeella „+“ arvoa voi suurentaa tai voidaan vaihtaa vaihtoehtojen välillä.
6. Asetus kuitataan **KÄYNNISTÄ**-painikkeella.
7. Sovelluksella voidaan määrittää harjoittelunäkymiä.
8. Laiteohjelmiston päivitykseen voi käyttää sovellusta tai SIGMA DATA CENTERiä.

SE

1. Välj „**Inställningar**“ i huvudmenyn för att konfigurera enheten.
2. Här kan enhetsinställningarna och totalvärdena redigeras.
3. Välj den inställning som ska ändras och bekräfta med **START**-knappen.
4. Med knappen „-“ kan man minska ett värde eller växla mellan alternativ.
5. Med knappen „+“ kan man öka ett värde eller växla mellan alternativ.
6. Med **START**-knappen bekräftas inställningen.
7. Med appen kan träningsvyer fastställas.
8. För uppdatering av Firmware kan man använda appen eller SIGMA DATA CENTER.

SENSOR CONNECTION

EN



- 1** Choose **SETTINGS > CONNECT** to edit connections.
- 2** Choose **SENSORS** to pair new sensors or manage paired sensors.
- 3** Choose „**SEARCH NEW**“ to add new sensors.
- 4** Make sure that sensors are switched on!
- 5** Select Sensor with **+** or **-** and press **START** to pair sensor. Repeat, if you want to pair more sensors.

! **TIP:** Some sensors are available in Bluetooth and ANT+ at the same time.
We recommend to choose the ANT+ connection.

DK

1. I **INDSTILLINGER > FORBINDELSE** kan forbindelser redigeres.
2. **SENSORER** vælges for forbindelse til nye sensorer eller administration af forbundne sensorer.
3. Med „**NY SØGNING**“ kan der tilføjes nye sensorer.
4. Sensorer skal være tændt!
5. Med „+“ eller „-“ kan der vælges sensorer. For forbindelse af sensorer trykkes **START**. Når der skal forbindes yderligere sensorer, gentages processen.

TIP: Visse sensorer er til rådighed samtidig over Bluetooth og ANT+. Vi anbefaler tilslutning over ANT+.

NO

1. Under **INNSTILLINGER > TILKOBLING** kan tilkoblinger behandles.
2. Velg **SENSORER** for å koble til nye sensorer eller administrere tilkoblede sensorer.
3. Med „**SØK NY**“ kan nye sensorer legges til.
4. Sensorene må være innkoblet for dette!
5. Med „+“ eller „-“ velges sensoren ut. For kobling av sensoren trykker du på **START**. Hvis flere sensorer skal kobles til, gjentar du forløpet.

TIPS: Noen sensorer er tilgjengelig samtidig via Bluetooth og ANT+. Vi anbefaler tilkobling via ANT+.

FI

1. Yhteyksiä voi muokata kohdassa **ASETUKSET > YHDISTÄ**.
2. Valitse **ANTURIT** uusien antureiden yhdistämistä tai yhdistettyjen anturien hallintaa varten.
3. Uusia antureita voi lisätä valitsemalla „**ETSI UUSI**“.
4. Antureiden täytyy olla kytkettynä päälle tätä varten!
5. Anturi valitaan painikkeella „+“ tai „-“. Paina sitten anturin yhdistämistä varten **KÄYNNISTÄ**. Toista toimenpide, kun tulee yhdistää lisää antureita.

VINKKI: Jotkut anturit ovat saatavilla samanaikaisesti Bluetoothin ja ANT+:n kautta. Suosittelemme liitântää ANT+:n kautta.

SE

1. Under **INSTÄLLNINGAR > ANSLUT** kan anslutningarna redigeras.
2. Välj **SENSORER** för att koppla nya sensorer eller administrera kopplade sensorer.
3. Med „**SÖK NYA**“ kan du lägga till nya sensorer.
4. För detta måste sensorerna vara påslagna!
5. Välj sensor med „+“ eller „-“. Tryck för att koppla sensorn sedan på **START**. Upprepa proceduren om ytterligare sensorer ska kopplas.

TIPS: Vissa sensorer är tillgängliga samtidigt via Bluetooth och ANT+. Vi rekommenderar anslutning via ANT+.

E-BIKE CONNECTION

EN



- 1** Choose **E-Bike** to pair a new E-Bike or manage paired Bike.
- 2** Make sure that E-Bike is switched on!
- 3** Press **START** button to pair E-Bike.



Check QR Code for
compatible E-BIKES
goto.sigmasport.com/rox4-0-ebike

DK

1. Vælg „**E-Bike**“, for forbindelse til ny E-Bike eller administration af forbundne bikes.
2. E-Bike skal være tændt!
3. For forbindelse til E-Bike trykkes **START**.

FI

1. Valitse „**Sähköpyörä**“ uuden sähköpyörän yhdistämistä tai yhdistetyn pyörän hallintaa varten.
2. Sähköpyörän täytyy olla käynnistettynä tätä varten!
3. Paina **KÄYNNISTÄ** sähköpyörän yhdistämiseksi.

NO


1. Velg „**E-bike**“ for å koble til en ny e-bike eller administrere tilkoblede e-bikes.
2. E-bike må være påslått for å gjøre dette!
3. For å koble til e-bike trykker du på **START**.

SE

1. Välj "**E-Bike**" för att koppla en ny E-Bike eller administrera kopplade Bikes.
2. För detta måste din E-Bike vara påslagen!
3. Tryck på **START** för att koppla din E-Bike.

SIGMA RIDE APP

EN



- 1 Set Device and Training Views
- 2 Firmware Update
- 3 Analyze your training
- 4 Share your data
and many more...

❗ **TIP:** Check for Firmware Updates regularly.
To access the changelog, follow this link:



[goto.sigmasport.com/
rox4-0-updates](https://goto.sigmasport.com/rox4-0-updates)

DK

1. Indstilling af apparat og træningsvisninger
2. Firmware-opdatering
3. Analyse af træning
4. Deling af data og meget mere...

TIP: Kontroller venligst regelmæssigt for firmware-opdateringer.
Ændringshistorikken kan findes på dette link:
goto.sigmasport.com/rox4-0-updates

FI

1. Laitteen ja harjoittelunäkymien säätö
2. Laiteohjelmiston päivitys
3. Harjoittelun analysointi
4. Tietojen jakaminen ja paljon muuta ...

VINKKI: Tarkista laiteohjelmiston päivitysten saatavuus säännöllisesti.
Muutoshistoria löytyy tästä linkistä:
goto.sigmasport.com/rox4-0-updates

NO

1. Stille inn apparat- og treningsvisninger
2. Fastvareoppdatering
3. Analyse av treningen
4. Deling av data og mye mer...

TIPS: Kontroller regelmessig med hensyn til fastvareoppdateringer.
Endringshistorikken finner du på denne linken:
goto.sigmasport.com/rox4-0-updates


SE

1. Ställ in enheten och träningsvyer
2. Firmware-uppdatering
3. Analys av träningen
4. Dela data och mycket mer ...

TIPS: Kontrollera regelbundet om det finns Firmware-uppdateringar.
Ändringshistoriken hittar du på denna länk:
goto.sigmasport.com/rox4-0-updates

CHARGING AND DATA TRANSFER

EN



- 1 Open USB Cover.
- 2 Insert USB-C cable.
Check that the cable and port are dry!
- 3 Charge with 5V max. 1000mA.
- 4 Connect to PC for data transfer.

ⓘ IMPORTANT: Please ensure that the USB cover is always closed before starting a training session.

DK

1. Åbn USB afdækning.
2. Indsæt USB-C kabel. Kabel og tilslutning skal være tørre!
3. Oplad ved 5 V og maks. 1000 mA.
4. Tilslut til PC for dataoverførsel.

VIGTIGT: Kontroller venligst at USB afdækning altid er lukket inden start af træning.

FI

1. Avaa USB-kansi.
2. Kytke USB-C-kaapeli. Kaapelin ja liitännän täytyy olla kuivia!
3. Lataa arvossa 5 V ja maks. 1000 mA.
4. Liitä PC-tietokoneeseen tiedonsiirtoa varten.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että USB-kansi on aina kiinni ennen harjoittelun aloittamista.

NO

1. Åpne USB-deksel.
2. Sett inn USB-C-kabelen. Kabel og tilkobling må være tørre!
3. Last opp ved 5 V og maks. 1000 mA.
4. Koble til en PC for dataoverføring.

VIKTIG: Sørg for at USB-dekselet alltid er lukket før du starter en trening.

SE

1. Öppna USB-kåpan.
2. Sätt i USB-C-kabeln. Kabeln och anslutningen måste då vara torra!
3. Ladda med 5 V och max. 1000 mA.
4. Anslut till en dator för dataöverföring.

VIKTIGT: Säkerställ alltid att USB-kåpan är stängd innan du startar en träning.

TECHNICAL INFORMATION

EN

ROX 4.0	
Battery type	Rechargeable 550 mAh, 3.7 V Battery
Operation temperature	0 °C to 60 °C
Operation frequency	ANT+ 2.4 GHz @ 1 dBm nominal Bluetooth 2.4 GHz @ 1 dBm nominal GPS 1575.42 MHz (receiver only) GLONASS 1602 MHz (receiver only)
Transmission power	<4 dBm
Water and Dust rating	IPX7

! You can find the CE declaration at: ce.sigmasport.com/rox40
You can find the UKCA declaration at: ukca.sigmasport.com/rox40

DK

CE-erklæringen findes på: ce.sigmasport.com/rox40

FI

CE-ilmoitus voidaan katsoa täältä: ce.sigmasport.com/rox40

NO

CE-erklæringen kan du se her: ce.sigmasport.com/rox40

SE

CE-deklarationen kan du se här: ce.sigmasport.com/rox40

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15

67433 Neustadt/Weinstraße

Germany

kundenservice@sigmasport.com



www.sigmasport.com