



HEADLED II

WINKEL EINSTELLEN/ ADJUST ANGLE



AN/ON


2 x click




AUS/OFF

halten/hold

BOOST MODUS aktivieren (durch Doppel-Klick während der Nutzung)/ACTIVATE BOOST MODE (during use-double click)




LADEN/CHARGING



Batterie Status Anzeige/ Battery control

	100 - 76 %
	75 - 25 %
	24 - 0 %



Achten Sie bitte darauf, dass die Abdichtung stets korrekt verschlossen ist./Please always keep the silicone plug closed after charging.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Wstr.

SIGMA SPORT USA

1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA

4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan