





Innehåll




Knappfunktioner



Laddning



Första påslagning



Tryck ned i 5 sek


Huvudmeny




Träning



Statistik



Inställningar



Tillbaka

Aktivitetsspårare



Dagligt mål



Nästa trefé




Steg



Kilokalorier




Avstånd




Aktuell hjärtfrekvens

Inställningar




Träna




Tryck på huvudmenyn Tryck på träningsmenyn Välj mellan zoner Välj zon Träning avslutades Träning påbörjades Håll ned startknappen för att återställa

Vristbaserad hjärtfrekvens




Påbörja och avsluta träning




Träning avslutades (svart skärm) Träning påbörjades (vit skärm)

Statistik



Ändra träningsvärde Ändra månad




Träningsvy



Med målzon OR Utan målzon Kalorier Ung. Hjärtfrekvens Avstånd Hastighet Klocka

Alternativ dubbelklicksfunktion



Zonindikator




Betydligt lägre Precis under Inom Precis över Betydligt högre

Träningsindikator



Stressminskning, återhämtning Förbättra grundkondition, brinna fett Förbättra aerobisk kondition Förbättra maximal prestanda Förbättra snabbhet

Bakgrundsbelysning



SE

Garanti

Garantin för Sigma-produkter är giltig i 24 månader från faktureringsdatumet och omfattar mekaniska eller tekniska problem (displayfel, problem med dataöverföring, fästa, optiska defekter). Garantin gäller endast om SIGMA SPORT:s produkter används med medföljande tillbehör eller tillbehör som har rekommenderats av SIGMA SPORT. Garantin omfattar inte batterier, laddningsbara batterier och slitagedelar (handedsbånd, elastiska remmar, bröstremmar, osv.) liksom oavsiktliga skador och defekter som orsakats av felaktig tillämpning.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
ServiceTel. +49(0)6321-9120-118
E-post: kundenservice@sigmasport.com

Du hittar ett klagomålsformulär på vår webbplats: claim.sigmasport.com
Du hittar försäkringen om överensstämmelse via följande länk: certificates.sigmasport.com

Kassering

Batterier skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall (batterilag - BattIG) Kassera korrekt enligt lokala bestämmelser.



Li = Lithium Ionen

Elektronisk utrustning skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Ta apparaten till en offentlig insamlingsplats för avfall.



FCC statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße

SIGMA SPORT USA
1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

